

SANGLE À CAMÉRA

Pas à pas #Diy



DEGRÉ DE DIFFICULTÉ

Facile



TEMPS DE RÉALISATION

Environ 1 heure




MATÉRIEL

- Coton à motif - Canevas - Sangle
- Pièce de cuir - Fil extra-fort
- Boucles d'ajustement en plastique

ÉTAPES

MATÉRIEL DÉTAILLÉ


- Coton à motif : 10 cm (4 po) • Canevas : 10 cm (4 po) • Pièce de cuir (ou cuirette) : Environ 15 cm par 15 cm (6 po x 6 po) • Sangle de 1 cm (1/2 po) : 70 cm • Boucles d'ajustement en plastique de 1 cm (1/2 po) : 2 • Fil extra-fort • Aiguille à cuir • Ciseaux ou couteau rotatif
- Ruban double face pour le cuir • Produit contre l'effilochage



1- Coupez une bande de 8 cm par 50 cm de long dans le coton à motif et dans le canevas. Vous pouvez jouer sur la longueur de la bande selon votre confort et grandeur. Taillez deux pièces de cuir fourni en pdf. Coupez deux morceaux de sangle de 35 cm (13 3/4 po) chacun.



2- Endroit contre endroit, cousez les deux côtés dans le sens de la longueur de la bande de coton et de la bande de canevas.



3- Virez la bande et pressez. Vous pouvez aussi surpiquer les côtés pour plus de stabilité.




4- Fixez une extrémité de la bande et la sangle avec le ruban double face à l'intérieur de la pièce de cuir. Répétez pour l'autre extrémité.



5- Avec le fil extra-fort et l'aiguille à cuir, fermez la pièce de cuir en cousant le tour et faites un X au centre.



6- À l'aide d'un produit contre l'effilochage ou d'une allumette, fixez les deux extrémités des sangles pour éviter qu'ils s'effilochent.



7- Insérez les boucles d'ajustement dans chacune des sangles.

Psst.

Nous adorons voir vos créations !
Partagez-les en utilisant le #clubtissus

PATRON

